

Entretien du produit

Les procédures d'entretien du purificateur Dyson doivent être suivies de façon régulière pour assurer que le purificateur continue de fonctionner efficacement et hygiéniquement. Utiliser la mauvaise méthode ou le mauvais produit de nettoyage peut invalider la garantie limitée.

Nettoyer votre ventilateur purificateur personnel Dyson



Assurez-vous que l'appareil est débranché.



Nettoyage régulier

Nettoyez l'extérieur de votre appareil à l'aide d'une brosse souple pour retirer tout débris du treillis.

Utilisez un chiffon sec non pelucheux pour nettoyer la boule et le dôme.



Nettoyage en profondeur

Lors du remplacement du filtre, nettoyez votre appareil en profondeur.

Une fois le filtre démonté, utilisez un accessoire flexible pour espaces restreints Dyson (ou un pinceau avec un long manche) pour retirer tout débris du socle.

Informations importantes

Ne pas laver le purificateur sous pression.

Tous les produits chimiques de nettoyage doivent être utilisés exactement comme indiqué par les instructions du fabricant (y compris la dilution appropriée).

Si un produit de nettoyage est laissé sur le purificateur trop longtemps, un film se formera.

Avant d'utiliser un produit chimique, veuillez d'abord le tester sur une zone peu visible pour confirmer qu'il est adéquat. Mis à part les produits chimiques de nettoyage, veillez à ce que les liquides nocifs, notamment les huiles et les produits à base d'alcool, n'entrent pas en contact avec le produit.

Lignes directrices en matière de produits chimiques

Certains produits chimiques, solutions de nettoyage et matériaux sont nocifs pour le purificateur et ne doivent pas être utilisés. L'utilisation de ces produits rend la garantie nulle.

NE PAS UTILISER :



Mélanges d'alcool et d'acide
Solvant (acétone)
Produits à base d'huile
Mélanges d'alcali et d'eau de Javel
Rafraîchisseurs d'air
Huiles aromatiques
Huiles parfumées
Eau chaude
Brosses
Matériaux abrasifs


Pour de plus amples informations

1 866 236-3884

commercial.sales@dyson.com


www.dysoncanada.ca

Remplacer l'unité filtre




Débranchez le ventilateur purificateur personnel Dyson de la prise secteur avant de remplacer le filtre.


N'utilisez pas votre appareil si le filtre n'est pas en place.



Appuyez sur les boutons latéraux en même temps pour relâcher la boule.



Soulevez le vieux filtre par les languettes.



Insérez le nouveau filtre.



Poussez la boule fermement en place en veillant à ce qu'elle s'enclenche fermement.